

# Anleitung zur Anzeige der momentanen Leistung am AMIS Zähler



## Displaynavigation zu Register 1.7.0

Displayanzeige wechselt alle 4 Sekunden

**Scrollmodus**



**Displaytest**



**Menümodus**



Am Display werden alle abrechnungsrelevanten Daten im 4 Sekunden- Rhythmus abwechselnd angezeigt. Die Anzeige wechselt so stets zwischen Parametrierung und Zählerstand. Um die momentane Wirkleistung ablesen zu können, muss das Register 1.7.0 per Tastendruck aufgerufen werden. Nach 30 Minuten springt die Displayanzeige automatisch wieder in den Scrollmodus zurück.

Halten Sie die Taste gedrückt, bis das gewünschte Register erscheint Taste lang

**Standarddaten**